

# MONTAGEVEJLEDNING

REGUPOL COMMERCIAL LRT® OG LRP®



## REGUPOL COMMERCIAL LRT® OG LRP®

### Generelle betingelser:

Denne læggevejledning er baseret på de gældende nationale standarder (f.eks. VOB/DIN 18365, DIN 18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253) og svarer til den aktuelle tekniske standard samt den nuværende vidensstand hos **REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**. Ændringer og opdateringer forbeholdes. Det påhviler derfor brugeren at sikre, at den nyeste version af læggevejledningen altid benyttes. Det understreges klart, at hverken producent eller forhandler kan påvirke den korrekte lægning og behandling af **REGUPOL Commercial** gulvbelægningen inklusive tilhørende systemkomponenter (f.eks. klæbemidler, kantlister eller trinlyddæmpende underlag). Ansvar for en normmæssig og håndværksmæssigt korrekt udførelse ligger hos den pågældende fagvirksomhed. Af disse grunde udgør denne læggevejledning en uforpligtende information. **REGUPOL** påtager sig intet ansvar for resultatet af bearbejdningen. Ansvar for den fejlfrie kvalitet af det leverede **REGUPOL Commercial** gulvbelægning ligger – forudsat uændret og ubeskadiget videreanvendelse efter overlevering – hos producenten. Ændringer eller skader, der efter overleveringen forårsages af tredjepart, udelukker producentens ansvar. I denne forbindelse skal **REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**'s gældende almindelige handels- og leveringsbetingelser overholdes. Derudover skal behandlingsanvisningerne samt sikkerhedsdatablade for de anvendte klæbemidler og øvrige hjælpemidler og tilbehør nøje følges.

### Lager

Opbevar de i kartoner leverede REGUPOL Commercial LRT® og LRP® fladt, uåbnet og på en jævn, tør overflade i det rum, hvor de skal lægges.

Gulvbelægningen skal akklimatiseres der i **mindst 24 timer** under konstante klimatiske forhold.

Stabl højst **otte (8) kartoner** oven på hinanden.

Emballagen bør først åbnes umiddelbart **opstart af montagen**.

Undgå kontakt mellem materialet og vand eller fugt. Fugt kan påvirke limningen og føre til problemer i vedhæftningen.

### Kontrol af gulvbelægning inden opstart af montage

**Kontrollér REGUPOL Commercial LRT® og LRP®** for fejl og afvigelser inden påbegyndelse af montage. Reklamationer kan som udgangspunkt kun accepteres på ikke-monterede og uforarbejdede varer.

**Etiketkontrol:** Kontroller etiketterne for varenummer, samme batchnr og format. I ét rum må der kun lægges LRT® eller LRP® fra samme Batch nummer.

Hvis der konstateres fejl og mangler, skal disse straks og inden installationen påbegyndes anmeldes til producenten. Oplys venligst ordrenummer, partinummer og en præcis beskrivelse af fejlen.

### Undergulv

Sørg for, at det underlag, der er forberedt til lægning, opfylder kravene i de gældende nationale standarder.

**REGUPOL Commercial LRT® og LRP®** kan lægges på forskellige underlag (f.eks. beton, asfalt, flydespartel mv.).

Underlaget skal være permanent tørt, tryk- og trækfast, jævnt, rent og bæredygtigt.

Der må ikke være revner, voksrester, opløsnings- eller malingsmidler, olie, fedt, tætnings- eller efterbehandlingsmidler, limrester, støv, bobledannelse, afskalninger eller andre stoffer eller skader, der kan reducere vedhæftningen.

**Bevægelses- eller udvidelsesfuger** i undergulvet skal tages i betragtning ved lægningen. Arbejds- og svindfuger skal forbindes formstærkt af det udførende fagfirma.

### Generelle Installationsvejledninger

**Rumtemperaturen** må før, under og efter lægningen ikke være **under 18°C**. Underlagets temperatur skal **mindst være 15°C**.

Limproducentens anvisninger skal altid følges.

Den tilladte maksimale relative luftfugtighed kan findes i det tekniske datablade eller på emballagemærkaten på limen. Som regel bør denne ikke overstige 65 %.

Bygningen eller lokalerne skal være fuldstændig aflukket og beskyttet mod vejrlig, inden installationen påbegyndes.

Lægningen af **REGUPOL**-gulvbelægningen bør først finde sted, når alle andre faggrupper har afsluttet deres arbejde. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes egnede beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte gulvbelægningen mod skader forårsaget af efterfølgende arbejde, bygningsmæssige tiltag eller snavs (f.eks. bygningsaffald).

Afhængigt af dekoren kan der forekomme mindre farveforskelle mellem de enkelte **LRT®** eller **LRP®**. Disse er designmæssige og bidrager til gulvbelægningens autentiske udseende.

For at opnå en homogen overfladeeffekt og undgå såkaldte blokdannelser anbefaler vi at blande plankerne eller fliserne under lægningen fra flere emballageenheder.

### Akklimatisering og forberedelse.

Efter afsluttet og korrekt undergulvspreparering skal alle **REGUPOL Commercial LRT® og LRP®** akklimatiseres.

Herunder skal gulvbelægningen samt alle nødvendige installationshjælpemidler, opbevares i mindst 24 timer før installationen under konstante klimatiske forhold, i de rum, hvor gulvet skal lægges.

Under akklimatiseringen bør rumtemperaturen være over 18°C, og gulvets temperatur bør ligge mellem 15°C og 25°C.

Den relative luftfugtighed bør ikke overstige 65%.

### Tilskæring og bearbejdning

**REGUPOL Commercial LRT® og LRP®** skæres med en almindelig tæppekniv i kombination med en stålskinne og/eller en vinkel.

Sørg for at skifte knivbladene med jævne mellemrum; med nye blade bliver udskæringen lettere, og et rent snit opnås.

Undgå at presse eller bøje klingens for meget, da dette kan forårsage revner i belægningen.



### Limning

---

Påfør den af producenten anbefalede lim jævnt på underlaget, under hensyntagen til den i databladet angivne limmængde og spartelstørrelse (efter TKB).

---

Kontroller regelmæssigt tænderne på tandspartlen. Brug ikke en slidt tandning, da det kan føre til en ujævn og utilstrækkelig limmængde.

---

Påfør kun den mængde lim, som kan bearbejdes inden for den åbne tid. Vær opmærksom på, at klimatiske forhold i væsentlig grad kan påvirke denne tid.

---

Arbejd altid inden for klæbemidlets potlife.

---

Limudtrængninger i samlinger skal undgås for enhver pris. Hvis der alligevel kommer lim på overfladen, skal den fjernes straks.

---

Anbefalingen vedrørende lim gælder under forbehold af de lokale forhold. Ved særlige påvirkningsfaktorer, såsom stærk termisk belastning på grund af gulv-til-loft vinduespartier eller direkte sollys, skal der foretages en afstemning med **REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**, inden opgaven påbegyndes.

---

### Lægning

---

Det område, der skal lægges gulv på, bør opmåles fuldstændigt og nøjagtigt før lægning for at sikre et harmonisk helhedsindtryk i overensstemmelse med materialets format og det planlagte læggemønster.

---

Udlægningen bør altid ske væk fra den allerede limede belægningsflade for at undgå, at allerede fikserede elementer bliver forskudt ved skubbende eller drejende bevægelser – for eksempel ved arbejde i knælende stilling.“

---

En kridtsnor kan bruges som orientering og hjælper med at sikre et lige og æstetisk tiltalende lægningsmønster (rumvæggene er i praksis ofte ikke lige, og rummene er ikke helt vinkelrette).“

---

På bagsiden, hvor der er påført fleece, er der trykt retningspile. Sørg for under udlægningen, at alle pile er rettet i samme retning.“

---

Ved **REGUPOL Commercial LRT®** anbefales det at bestemme rummets geometriske midte og bruge den som referencepunkt, så der opnås et harmonisk lægningsmønster.

---

Ved lægningen skal der sikres en passende forskydning af de enkelte LRP® eller LRT®, som garanterer et afbalanceret og ensartet udseende; for små forskydninger bør undgås, da de får fugebilledet til at virke uroligt. Især forskydninger på kun få centimeter (f.eks. ca. 5 cm) betragtes som utilstrækkelige og er ikke tilladte. Desuden skal trinlignende ujævnheder undgås.

---

Faldende forløb, vild forskydning anbefales udtrykkeligt.

---

**REGUPOL Commercial LRT® og LRP®** lægges uden fugemasse og kant mod kant.

---

### Efterbehandling og afslutning

---

For at opnå tætte samlinger i stødområdet skal du sørge for en konstant rumtemperatur under og efter klæbningen og undgå træk – indtil klæbeprocessen er fuldstændig afsluttet.

---

Efter indlægning af LRT® eller LRP® skal det lagte område vales krydsvis med en mellemstor stålrulle (30 kg-50 kg). Dette sikrer en optimal limfordeling og en fuldfletet forbindelse mellem belægning og underlag.

---

**REGUPOL Commercial LRT® og LRP®** kan betrædes 24 timer efter færdiggørelsen af lægningen og er fuldt belastbare 72 timer efter færdiggørelsen.

---

Hvis der flyttes rullende eller tunge laster over gulvet inden ibrugtagning, skal der absolut anvendes belastningsfordelende plader (f.eks. af træ) for at undgå høje punktbelastninger.

---

Rengøring af gulvbelægningen med vand bør først foretages efter 72 timer.

---

### Cirkularitet

---

Den på bagsiden påførte nonwoven-lag muliggør en restfri og ren demontage af **REGUPOL Commercial LRT® og LRP®**.

---

De enkelte LRT®- eller LRP®-stykker kan trækkes af ét efter ét, mens nonwoven-laget forbliver i limlaget på underlaget.

---

Den gamle gulvbelægning er efter demontage fri for limrester, og anden forurening fra underlaget.

---

Med denne adskillelse af bund og top, samt vores etablerede retursystem kan **REGUPOL Commercial LRT® og LRP®** efter deres anvendelsesperiode genanvendes 100% og føres tilbage i det cirkulære kredsløb.

---

Returlabel downloades her.

---